

2 マグネットクリップの製作工程

用意する物	アルミ缶（350ml）、ポリエステル樹脂（封入用樹脂と硬化剤※1）、封入物（ビーズ等）、マグネット（直径3cm程度）、紙コップ、割りばし、接着材（合成ゴム系）
製作工程（樹脂の量は5個分）	
1	紙コップに封入用樹脂（150ml）と硬化剤（夏季1ml～冬季3ml※2）を入れて混ぜ、液状の樹脂をつくる。
2	逆さにしたアルミ缶の底のくぼみに、液状の樹脂を流す。
3	液状の樹脂に、ビーズ等の封入物を入れて、割りばしで位置を決める。
4	1日以上放置して硬化させる。硬化後、アルミ缶を軽くたたいて樹脂を取り出す。
5	裏面にマグネットを接着剤で接着する。



鋳型に使用したアルミ缶と完成品

※1 封入用樹脂と硬化剤の保管は、容器に直射日光が当たらない、通風の良い冷暗所に保管する。

※2 硬化剤の分量は季節によって調整する。夏に多く入れると出来上がったポリエステル樹脂が割れてしまう。